

Exemplo de implementação de controle de Fluxo Leitor Fixo Smak SKL-F380

OBS: Para ter acesso ao controle de Fluxo o Leitor deverá estar configurado e ser utilizado no modo **USB-COM**

Descrição do Comando	Valor em HEXA
Desliga Iluminação LED	0x16 0x47 0x62 0x57 0x61 0x4E 0x61 0x2E
Desabilita Scanning	0x16 0x47 0x62 0x59 0x61 0x48 0x62 0x2E
Habilita Scanning	0x16 0x47 0x62 0x59 0x61 0x5A 0x61 0x2E
Liga Iluminação LED	0x16 0x47 0x62 0x57 0x61 0x52 0x62 0x2E

Exemplo:

-Ao passar um produto não permitido ou não cadastrado enviar:

0x16 0x47 0x62 0x57 0x61 0x4E 0x61 0x2E 0x16 0x47 0x62 0x59 0x61 0x48 0x62 0x2E

-O Buffer de comando acima desabilitará a leitura de códigos e apagar o LED

-Após regularizar a situação do PDV enviar:

0x16 0x47 0x62 0x57 0x61 0x52 0x62 0x2E 0x16 0x47 0x62 0x59 0x61 0x5A 0x61 0x2E

-O Buffer de comando acima habilitará a leitura de códigos novamente e acender o LED

Outros comandos úteis:

Descrição do Comando	Valor em HEXA
Desabilita URL QRCode	0x16 0x57 0x61 0x51 0x62 0x5A 0x61 0x2E
Habilita URL QRCode	0x16 0x57 0x61 0x51 0x62 0x50 0x61 0x2E

Para mais informações acesse no site www.smak.com.br e baixe a documentação completa do produto.